



BRUKSANVISNING FOR VANNKJØLER PL 170-260-260M

- ❖ Vannkjøleren PL 170 tilkobles 230 volt 10 amp èn faset kurs. (230/1/50).
- ❖ Vannkjøleren PL 260 (M) tilkobles 230 volt 16 amp èn faset kurs.(230/1/50).
- ❖ Sørg for at det er minimum 100mm klaring for luftinntak til kjøleaggregat. (Vannkjøleren må ikke plasseres helt inn mot vegg).
- ❖ Vanntanken fylles med rent kaldt vann til ca 10 cm over utløpshullet i øvre del av vanntanken.
- ❖ Bunnplatene legges med perforeringen i enden fra maskinrom. Posefangerne festes i bunnplaten.
- ❖ Av/på bryteren merket *kjøling* slås på og oppbyggingen av isbanken starter. Dette tar Ca. 4-5 timer avhengig av romtemperaturen og temperaturen på vannet.
- ❖ Produksjonen startes ved å senke varene i øvre del av vanntanken og slå på bryteren merket *pumpe*. Ikke plasser varer i det lille kammeret ved perforeringen. Ikke kjør pumpen uten at det er vann i vanntanken.
- ❖ Hvis det er montert intervall, startes denne funksjonen med pumpebryter lengst mot høyre. (Bryteren til venstre må slås av.)Vannpumpen går da i 3 timer og deretter 1 minutt hver halve time.
- ❖ Vannkjøleren rengjøres regelmessig etter kjøkkenets retningslinjer.
- ❖ Kjølemaskinens luftkjølte kondensator rengjøres regelmessig etter behov, men minst hvert halvår. Dette gjøres ved å demontere dekslet på vannkjølerens bakside og børste i kjølefinnene`s retning.
- ❖ Tømmekranen settes inn med næringsmiddelgodkjent fett ved behov, dette for å isolere mot kondens og vannlekkasje.
- ❖ **Ikke fyll varmt vann i vanntanken når det er is igjen i tanken.**
- ❖ Ikke start Sovinox uten at det er vann i tanken.
- ❖ Produsenten er ikke ansvarlig for skade på personer eller materiell dersom Sovinox benyttes til andre formål enn beskrevet i bruksanvisningen.