

Instruction Manual

Stayhot Hot Tray WPR-306

EN

Instruktionsmanual

Stayhot Värmehäll WPR-306

SE



Introduktion

Tack för att du köpte vår Stayhot Värmehäll WPR-306. Här hittar du monteringsanvisningar, diagram, säkerhetsanvisningar och annan värdefull information. Läs igenom denna bruksanvisning och observera noggrant följande information.

Avsedd användning

Apparaten är avsedd för att hålla varm mat i lämplig köksutrustning i restauranger och liknande områden, som till exempel:

- personalkök, restauranger, butiker och andra kommersiella ytor
- av gäster på hotell, motell och ytterligare liknande miljöer

Annan användning eller modifiering av apparaten är inte avsedd och kan utgöra avsevärda olycksrisker. För skador som uppstår på grund av felaktig användning tar tillverkaren inget ansvar. Apparaten är inte avsedd för kommersiellt bruk.

Teknisk data

Anslut endast apparaten till ett isolerat jorduttag installerat enligt föreskrifter. Märkspänningen måste överensstämma med uppgifterna på märketiketten. Anslut endast till växelström.

Nominell spänning: 230 V~ 50/60 Hz

Nominell effekt: 300 W

Värmehållande yta: 53 x 32,5 cm (motsvarar 1/1 GN-format

Temperaturinställningsområde: ca 30°C till ca 105°C

För din säkerhet



WARNING: Använd inte enheten om värmeytan är sprucken!

WARNING: Läs alla säkerhetsråd och instruktioner. Underlåtenhet att följa säkerhetsråden och instruktionerna kan orsaka elektriska stötar, brand och/eller allvarliga skador!

Allmänna säkerhetsråd

- Håll alltid barn under 8 år borta från produkten och nätsladden.
- Apparaten får användas av barn från 8 års ålder och av personer med funktionshinder av fysisk, sensorisk eller mental natur, som saknar kunskap eller erfarenhet av att hantera apparaten, om de övervakas eller instrueras i säker användning av apparaten. eventuella risker som följer av det.
- Lämna aldrig apparaten utan uppsikt under drift.
- Rengöring och underhåll med hjälp av användaren får inte utföras av barn, såvida de inte är äldre än 8 år och övervakade.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Förpackningsmaterial som t.ex. foliepåsar bör hållas borta från barn.
- Använd inte denna enhet med en extern timer eller ett separat telekontrollsystem.
- Före varje användning, kontrollera att apparaten och tillbehören är hållbara, den får inte användas om den har tappats eller har synliga skador. I dessa fall måste strömförsörjningen kopplas bort och apparaten måste kontrolleras av en specialist.
- När du lägger nätsladden, se till att ingen kan trassla in sig eller snubbla över den för att undvika att apparaten dras ner av misstag.
- Håll nätsladden borta från heta ytor, vassa kanter och mekaniska krafter. Kontrollera nätsladden regelbundet för skador och försämringar. Skadade eller intrasslade sladdar ökar risken för elektriska stötar.

- Använd inte nätsladden för att koppla ur apparaten!
- Sänk aldrig ner apparaten, nätsladden och stickkontakten i vatten för rengöring.
- Förvara inte apparaten utomhus eller i våtrum.
- Denna elektriska apparat överensstämmer med relevanta säkerhetsstandarder. Vid tecken på skador på apparaten eller nätsladden, koppla ur apparaten omedelbart. Reparationer får endast utföras av auktoriserade fackverkstäder. Felaktiga reparationer kan leda till betydande faror för användaren.
- Felaktig användning och åsidosättande av bruksanvisningen ogiltigförklarar alla garantianspråk.

Säkerhetsråd för användning av apparaten



Varning: Risk för skador och brännskador! Höljesytor, placerade behållare med mat och andra delar blir varma vid användning och förblir först varma efter avstängning!

Var därför försiktig:

- Vi rekommenderar att du använder grytdukar.
- Använd inte apparatens ovansida som förvaringsställ eller arbetsyta eftersom det blir varmt när apparaten används! Som skydd mot brand, placera i allmänhet inte föremål gjorda av papper, plast, tyg eller annat brännbart material på heta ytor.
- Transportera inte den heta apparaten. Apparaten och tillbehören måste ha svalnat helt innan de rengörs eller flyttas.

Observera följande när du installerar apparaten:

- Placera apparaten på en värmebeständig, stabil och jämn yta (inga lackade ytor, inga dukar etc.).
- Placera den utom räckhåll för barn.
- Lämna ett lämpligt ventilationsavstånd åt alla sidor för att undvika skador på grund av värme eller fettstänk och för att ge ett obehindrat arbetsområde. Obehindrad lufttillförsel måste säkerställas.
- Använd inte apparaten i närheten av värmekällor (ugn, gaslåga etc.) eller i explosiva miljöer där det finns lättantändliga vätskor eller gaser.



Uppmärksamhet! Brandrisk! Den fristående värmeplattan är inte kvalificerad för installation!

- Använd inte apparaten som rumsvärmare.
- Använd inte apparaten för att värma upp brandfarliga eller mycket flyktiga vätskor eller liknande ämnen.



Dra ut stickkontakten efter varje användning för säker avstängning

Första användning

Observera: Apparaten har en glasyta av hög kvalitet. Var noga med att placera köksutrustning försiktigt på tallriken och inte skjuta på den. Hårt porslin kan orsaka repor.

- För en effektiv värmeåterhållning är det klokt att den varma maten placeras i behållare som redan är förvärmade. För detta ändamål, placera de värmebeständiga behållarna och brickorna på den kalla varma brickan och slå på den.
- Förvärmningstiden bör vara minst 15 - 20 minuter.
- Se till att inte utsätta glasets för alltför kraftiga temperaturfluktuationer. Placera därför behållare med varm mat endast på den förvärmade apparaten.
- För att hålla maten varm är köksredskap med botten som vilar bra på ytan.
- särskilt lämpliga. Ju större yta desto bättre värmeöverföring. Den nedre kanten som ska placeras på bör inte vara för hög, eftersom detta annars kommer att orsaka större värmeförluster. Att täcka maten gör att den kan hållas varm men ändå mer effektivt.
- Större mängder mat i en hög behållare bör röras om och flyttas om gång på gång för att maten ska hållas varm jämnt.
- Apparaten är inte lämpad för uppvärmning, upptining eller tillagning av mat.

Drift

- Anslut nätsladden till apparaten.
- Anslut säkerhetskontakten till ett jordat eluttag.
- Slå sedan på apparaten med vippströmbrytaren. Pilotlampan som är integrerad i omkopplaren kommer att tändas, vilket indikerar att varmbrickan är påslagen.
- Apparaten är utrustad med en termostat, som möjliggör en steglös temperaturinställning.
- Efter användning, stäng av apparaten och dra ur stickkontakten!

Apparaten har en kontinuerlig temperaturinställning från cirka 30 °C till cirka 105 °C.

1 ca. 30 °C	3 ca. 40 °C	5 ca. 55 °C	7 ca. 70 °C	9 ca. 85 °C	12 ca. 105 °C
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------

För en tom tallrik vid omgivningstemperatur 23 °C.

Städning och underhåll



Koppla alltid ur och låt apparaten svalna innan du rengör den. Sänk aldrig ner apparaten, nätsladden eller kontakten i vatten för rengöring. Se till att inget vatten eller ånga kan tränga in i apparaten underifrån!

- Rengör apparaten med en fuktig trasa och lite diskmedel. Torka den ordentligt.
- Behandla ytorna med lämpliga vårdprodukter då och då.
- **Använd aldrig slipmedel, lösningsmedel, stålull eller spetsiga föremål!**
- **Behandla aldrig apparaten med en ångtvätt!**

Avfallshantering/återvinning

Förpackningsmaterial

Släng inte bara förpackningsmaterialet utan återvinn det. Leverera papper, kartong och wellpapp till insamlingsställen för returpapper. Lägg även plastförpackningsmaterial och folier i de specifika uppsamlingsbehållarna.



PE står för polyeten (kod 02 betyder högdensitet PE, 04 står för lågdensitet PE). De tryckta eller präglade markeringarna indikerar de material som användes: PE), PS står för polystyren och CPE för klorerad polyeten. PAP 20 betyder wellpapp och PAP 21 annan kartong. All plast är termoplast som är mycket lätt och effektiv att tillverka. De är också mycket lätta att återvinna och kan därför till och med ha ett mindre ekologiskt fotavtryck än jämförbara kartongförpackningar.

Information om avfallshantering



Enligt direktivet om avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (2012/19/EU) får denna produkt inte kasseras med annat hushållsavfall vid slutet av dess livslängd. Lämna därför in den t.ex. på en kommunal insamlingsplats (egrecycling-center) enligt lagarna i ditt hemland för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Din kommun eller kommun kommer att informera dig om deponeringsmöjligheterna.

Tip: Ge apparater som inte längre behövs men som fortfarande fungerar till ett välgörande ändamål (t.ex. som en donation). Detta förbättrar inte bara miljöbalansen och säkerställer mer hållbarhet, utan vittnar också om ett välkommet socialt engagemang.

If you have any further questions regarding our product, please get in touch.

info@stayhot.se
www.stayhot.se