

COLDLINE

Brukerveiledning kjøleskap og kjølebenker



	Visning av innstilt maks Innstilt temperatur. I programmodus kan du øke verdier i displayet.		Visning av innstilt min. Innstilt temperatur. I programmodus kan du senke verdier i displayet.
	Starte manuel defrost		Vise innstilt verdi. I program modus kan du velge parameter og bekrefte et valg
	Slå lys av/på (kun på skap med lys)		Slå apparatet av/på
	låse / låse opp panel		Programerings modus
	Returnere til standard display modus		Vifte hastighet (kun på Pastry Clima Static/ventilert)

LED	Modus	Betyr
	pÅ	Kompressor aktivert
	Blinking	Kort syklusforsinkelse aktivert
	pÅ	Avrimning aktivert
	Blinking	Avrenning av tinevann
	pÅ	Vifte aktivert
	Blinking	Vifte forsinkelse etter avrinnings prosess
	pÅ	Feilmelding
	pÅ	Kontinuerlig drift kjører
	pÅ	Energibesparelse aktivert
	pÅ	Lys på
°C/°F	pÅ	Programmeringsfase
	Blinking	

Plassering av apparatet

Skal stå 100% i vater alle veier og i et godt ventilert rom
Omgivelsestemperatur: + 5 til maks +43°C

Vask av apparatet

Skal vaskes for hånd i lunket vann med "mildt" vaskemiddel.
Bruk heller ikke stålull eller annet materiale som kan ripe produktet.
NB! Skapet skal ikke spyles med slange eller høytrykk

Kondenser

For at skapet skal fungere optimalt må kondenser rengjøres regelmessig.
Rengjøres for eksempel med en myk stålborste. Forsiktig, ikke bøy aluminiumen.
NB! kondenser kan ha skarpe kanter slik at det anbefales bruk av hansker