


MYHRVOLD-GRUPPEN

Brukerveiledning Inomak vannbad/varmeskap

1. Av/på bryter Trykk >  I 3 sekunder for å koble fra eller slå på apparatet.
2. Trykk [↵] for å se innstilt temperatur > Trykk så på ↓ eller ↑ hvis du ønsker og regulere temperaturen.
3. Trykk på ↓ eller ↑ + [SET] for å lagre den ønskede innstilte temperaturen.



**NB! VARMEELEMENTENE
DET MÅ ALLTID VÆRE DEKKET AV VANN CA 2CM OVER ELEMENTENE!**