

Kom i gang.

Hurtigstartguide.



1 Menylinje

- Home
- Manuell tilberedning
- iCookingSuite
- iProductionManager
- Programmeringsmodus
- iCareSystem
- Søkefunksjon



2 Manuelle moduser

- Damp
- Varmluft
- Kombinasjon

3 Favoritter

- Topp 10


4 Intelligente driftsmoduser

- Fjærfe
- Kjøtt
- Fisk
- Eggeretter & desserter
- Grønnsaker & tilbehør
- Bakevarer

5 Intelligente tilberedningsmetoder

- Finishing
- Steking
- Grilling
- Koking
- Baking

Vedlikeholdsråd.



1 Matlagingsystemets ytre overflater må bare rengjøres med en fuktig, myk klut. Aggressive og skurende rengjøringsmidler eller høytrykkspykere må aldri brukes.

2 Dørens indre glassruter kan åpnes ved å trykke på de to stål klipsene og glassrutene kan nå rengjøres en myk fuktig klut. Ved å tørke dørpakningen nøye, kan dørpakningens levetid utvides betydelig.

3 4 5 Avhengig av miljøforholdene må luftfilteret skiftes med jevne mellomrom (3 – 12 måneder). For å gjøre dette må du trykke det fremre ventilasjonsristen ned (3) på iCombi Pro XS 6-2/3 og trekke filterholderen ut mot fronten. På iCombi Pro 6-1/1 – 10-2/1 (4) løfter du ventilasjonsgitteret i sokkelen under betjeningspanelet forsiktig opp med en skrutrekker og deretter linker filterelementet ut av holderen. Trekke det fremover og ut. Rengjør filteret i en mild, varm såpelasning (80 °C) og la det tørke. Hvis filteret ikke lenger kan rengjøres, erstatt det med et nytt (XS 6-2/3 Art.nr. 40.04.771, 6-1/1 – 10-2/1: Art.-nr. 40.05.424). Sett tilbake det rengjorte eller nye luftfiltret. iCombi Pro 20-1/1 – 20-2/1: Kontakt din RATIONAL-servicepartner.

6 LED-belysningen bak den midtre glassruten er beskyttet mot bilmussing under normale omstendigheter. Hvis den likevel er bilmusset bruker du bare en myk, fuktig klut til rengjøring. Bruk aldri aggressive, skurende eller kausbiske rengjøringsmidler til rengjøring av LED-stripen.

Intelligent rengjøring.

Rask rengjøring finner du raskt og aktiverer raskt: Legg rengjøringsstablettene i risten over avløpet og start rengjøringen. Etter bare maksimalt 12 minutter kan du fortsette med produksjonen.

iCareControl er den intelligente, automatiske rengjøringen som oppdager graden av bilmussing og forkalkning og foreslår en passende rengjøring. Så smuss og kalk blir pålitelig fjernet. Bare velg ønsket rengjøring, og følg trinnene som vises her.



* iCombi Pro XS 6-2/3: maksimalt 30 minutter. Foreta rengjøring kun med RATIONAL vedlikeholdsprodukter; bruk av andre rengjøringsmidler kan skade apparatet.

De intelligente assistentene.

iCookingSuite



- Kjerne-temperaturføler
- Bruningsgrad
- Kjerne-temperatur

- Trykk på "iCookingSuite"-tasten, velg maten som skal tilberedes, f.eks. stekte kjøtt, panert.
- Velg tilberedningsparametere f.eks. bruningsgrad og kjerne-temperaturen.
- Last inn i ovnen. Etter at du har lukket døren, starter tilberedningsprosessen automatisk og varsler deg når ønsket resultat er oppnådd.

iProductionManager



- Uvalgsvindu
- Tidslinje

- Velg de ønskede rettene i iProductionManager og dra dem inn i ønsket rack og på ønsket tidspunkt.
- Etter forvarming starter tilberedningsprosessen automatisk og varsler deg om sette inn eller ta ut produkt av ovnen.
- Du kan optimalisere planleggingen eller minimere energiforbruket på svært kort tid med et tastetrykk.

Søkeassistent/Hjelp



- Inntastingsfelt
- Filter
- Søkeresultater
- ? - Hjelp

- Tast inn ønsket søkeord ved siden av lupen. Du kan bruke filterområdet til å filtrere resultatlisten.
- Trykk på ønsket søkeresultat - dermed hopper du direkte til innholdet du leter etter.
- Med "?" kommer du direkte til hjelp, som alltid viser deg innholdet i gjeldende skjermbilde. Eksempel på bruksområder kan startes direkte fra hjelpesiden